

マシン操作ボックス説明書

JOB（モード切替）キーを押して1～6のモードを切り替えます。

1. VSD(ディスクマシン)に移動するとマニュアルでの操作モードになります。
上下矢印キーを操作することで回転速度を、
左右矢印キーを操作することで回転方向を変えることができます。
※右側DIG. キーで操作する桁数を変えることができます。
速度が遅くならないときはこれを操作して一桁目に移動してください
2. 使用しません(ターレットディスクモード)
3. DMX 設定したDMXアドレスを表示します。 LEDが早く点滅すると信号を受信状態です、遅い点滅は信号を受信していません。
4. ADDR. DMXアドレスを設定します。 最大で4chまで受信できるため設定できる最大値は509です。
5. LEV. 受信しているレベルを表示します。
6. JOB-1モード、操作パネルの点灯/消灯を切り替えます。
1-点灯、2-消灯
JOB-2モード、（使用しない）エラーメッセージの表示

